

# Firmware-uppdatering

## *Vantage 2xx*

1. Se till att din Vantage-mottagare är avstängd med huvudströmbrytaren. Anslut den till Elnätet.
2. Anslut seriellkabeln till din vantage (RS232 port)
3. Anslut andra ändan till din dator (Com 1 / RS232 port)
4. Starta Winup 2.7
5. Klicka på RS232 Configuration (se till att COM PORT motsvarar den fysiska porten på din PC)
- 6 Klicka på OK
7. Klicka på Upload to Reciever
8. Klicka på ikonen med "... " navigera dit där du packade upp filen "Vantage\_00560063AOA.hdp"
9. Markera "Vantage\_00560063AOA.hdp" och klicka på Öppna.
10. Klicka på Start (Röd text visas på svart bakgrund uploading to receiever)
11. Slå på huvudströmbrytaren på din Vantage-mottagare
12. En stapel börjar nu räkna upp från 0% - 100%
13. När mjukvaran är uppladdad från PC:n verifieras mjukvaran som du kan se Vantage-displayen
14. När allt är OK startar din Vantage-mottagare om.
15. Markera Fabriks-Återställning och tryck på OK
16. Ange 0000 när mottagaren frågar efter lösenord
17. Markera Fabriksåterställning och tryck på OK
18. Markera Ja och tryck på OK
19. Din Vantage-mottagare startar nu om, och är omprogrammerad.

Gör dina vanliga inställningar när det gäller språk osv.

Lycka Till !