

Hur du uppdaterar din SNIPE-handkontroll

1. Ladda ner "Snipeupdate.zip" och packa upp i datorn.
2. Koppla in handkontrollen via USB till datorn och glöm inte spänningen (12-24V DC).
3. Starta handkontrollen och vänta tills windows har installerat de rätta drivrutinerna.
4. Gå in i mappen du packade upp och starta programmet "Installera först". Detta kommer att installera allt du behöver.
5. Starta programmet "snipe_update_v1.02" som nu har installerats på din dator. Denna bör ligga i "Startmenyn".
6. I programmet är det viktigt att du väljer rätt "Port Setting" då detta är den seriella port datorn använder för att kommunicera med handkontrollen.
7. Tryck nu på "Connect" för att starta kommunikationen med handkontrollen.
8. Nu när kommunikationen är upprättad är det dags att välja den nya config-filen. Denna ligger i mappen du nyss packade upp.
9. Tryck på "file" och välj "open". Bläddra sedan till katalogen där du packade upp filen och gå in i mappen "Satellitinfo".
10. Välj filen "20140305_EU_Satinfo.idt"
11. Tryck nu på "SEND-DATA" och vänta tills överföringen är färdig.

OBS!!! Detta är väldigt viktigt och kan förstöra din handkontroll OM du inte gör nästa steg!!!

12. Tryck på "DISCONNECT" INNAN du stänger av och kopplar bort din handkontroll.
13. Gratulerar. Din handkontroll är nu uppdaterad ;-)