

SmartWi

Användning:

SmartWi får endast användas inom det egna hushållet såvida ditt kortabonnemang är tecknat för ett (1) hushåll. Det är dock upp till kortabonnemangstecknaren att försäkra sig om att SmartWi får användas i enlighet med avtalstexten för kortabonnemanget.

Innehållet i förpackningen:

- 1 st SmartWi Master
- 1 st Nätadapter, med USB "B" plugg
- 3 st SmartWi klientkort



Förberedelse:

Steg 1, Anslut nätadaptern till SmartWi Master och anslut därefter nätadaptern till 230V AC



Steg 2,

a) Tag ut ditt abonnemangskort från din digitalbox och sätt det i SmartWi Masternheten med chipet upp och in. Vänta ca 15 sekunder och tag därefter ut abonnemangskortet.

b) Lås Klientkortet till SmartWi Mastern:

Alla klientkort måste vara låsta (parade) till Mastern för att fungera. Sätt i klientkortet i mastern (ett i taget) med kontaktytan upp (chipet upp och in). Den gröna lysdioden på Mastern börjar direkt blinka snabbt när klientkortet blir uppdaterat men övergår strax till att blinka långsamt när uppdateringen är klar. Tag ur klientkortet och upprepa proceduren på alla klientkortet. Nu är klientkortet låsta till just denna SmartWi Master!



Sätt tillbaka ditt original abonnentkort i Mastern.

Om du vid ett senare tillfälle vill byta till ett annat abonnentkort rekommenderar vi att du gör om "Steg 2".

Steg 3, Testa dina digitalboxar.

Innan du börjar använda ditt SmartWi system är det en god ide att testa varje digitalbox var för sig, för att verifiera att de är kompatibla med SmartWi systemet.

När du testar systemet, skall du ta klientkortet som du har aktiverat och sätta i en digitalbox där du hade bild via orginalkortet. Prova samtliga klientkort. Mastern bör under testen vara i samma rum.

OBS! Kontrollera att det går att föra in klientkortet lika långt som orginalkortet. Om inte kan du bli tvungen att försiktigt "snäppa loss" plast kåpan över elektroniken (på klientkortet), i så fall var försiktig!

Klientkortets inbyggda antenn är det något större än orginalkortet, pga. detta kan du ev. inte stänga luckan på din digitalbox.

Tips! Fysisk placering av Mastern:

Om du har ett stort hus eller avskärmande väggar/tak, är det viktigt att Mastern är rätt placerad vilket normalt är där Mastern i snitt har kortast väg till digitalboxarna.

Funktionsgaranti:

SmartWi säljs med garanti enl. konsumentköplagen. SmartWi funktionsgaranti omfattar inte ev. tekniska förändringar i operatörens utsändning då detta ligger utanför SmartWi's kontroll. Givetvis jobbar SmartWi's utvecklingsteam fortlöpande på att förfina och anpassa sina produkter.



Du kan hitta mer information om SmartWi och ev. problemlösning på hemsidan www.smartwi.net